

Návod k montáži pro regulátor tlaku Kral Arms Puncher

Tento regulátor je vhodný pro všechny PCP zbraně **Kral Arms** s klasickou úzkou kartuší s vnitřním průměrem **29mm**. Regulátor je od výroby nastaven na **120bar** a je možné ho nastavit v rozmezí **80-160bar**.

1. Pomocí vypouštěcího šroubu na ventilu **vypusťte z kartuše všechen vzduch**. Stačí ho trochu povolit a nechat vzduch vysyčet ven, poté se přesvědčte, že manometr opravdu ukazuje tlak 0 bar a šroub zatáhněte zpět.



2. Z kartuše odšroubujte ventil a z něj poté odšroubujte zátku ventilu. Vše pak **zkompletujte dle obrázku níže**.



3. Po správné kompletaci ventil s regulátorem vložte a **zašroubujte zpět do kartuše**. Naplněním si pak ihned ověřte, že nikde **nedochází k netěsnosti a únikům vzduchu**.