

CZ manuál pro kolimátory Vector Optics (univerzální)

UPOZORNĚNÍ

NIKDY SE NEDÍVEJTE DO SLUNCE PŘES PUŠKOHLED (NEBO JINÝ OPTICKÝ PŘÍSTROJ). MOHLO BY DOJÍT K TRVALÉMU POŠKOZENÍ OČÍ.

VELIKOST OBJEKTIVU

Druhé číslo, jako např: 1x40 je průměr objektivu nebo přední čočky. Čím větší je objektiv, tím více světla do přístroje proniká a tím jasnější je obraz.

MONTÁŽ

Většina kolimátorů má integrované RIS lišty. Typ lišty vždy naleznete v popisu u prodejce.

Pokud je kolimátor nainstalován na zbraň pomocí montáže nebo kroužků, mějte tubus zaměřovače tak, aby šroub výškové korekce byl směrem nahoru. Poté dotáhněte všechny šrouby, aby zaměřovač pevně držel na zbraní.

Protože kolimátor nezvětšuje obraz, je možné ponechat mezi očníci a okem vzdálenost od cca 8 cm a více.

PODSVÍCENÍ

Zaměřovač má 8 úrovní viditelného bodu a 2 noční body. Stiskněte a podržte tlačítko '▼' po dobu 1 sekundy pro zapnutí přístroje. Následně stiskněte tlačítko '▼' nebo '+' pro zvýšení intenzity bodu. Dalším stisknutím tlačítka '+' na nejvyšší úrovni bod 3krát zabliká (pokud je to relevantní).

Stisknutím tlačítka '▲' nebo '-' snížíte intenzitu bodu a dalším stisknutím tlačítka '-' na nejnižší úrovni bod 3krát zabliká (pokud je to relevantní). Stisknutím a podržením tlačítka '▲' nebo '-' po dobu delší než 3 sekundy zaměřovač vypnete.

VÝŠKOVÁ A STRANOVÁ KOREKCE

Sundejte kryty šroubů pro horizontální a vertikální nastavení. Stranové nastavení je horizontální (zleva doprava), obvykle boční věžička zaměřovače. Elevace - výškové nastavení je vertikální (nahoru a dolů), obvykle horní věžička zaměřovače.

Puškohledy jsou vybaveny 1/2 M.O.A. (1/2" na 50 nebo 100 yardů podle továrního nastavení) nastavením výškové a stranové korekce se slyšitelným cvaknutím pro větší přesnost. Každé cvaknutí nastavení změni dopad střely na střeleckou vzdálenost o hodnotu uvedenou na destičkách nastavovacích šroubů.

UTĚSNĚNÝ A VODOTĚSNÝ

Puškohled je nejen očištěn dusíkem, aby se odstranily veškeré stopy vnitřní vlhkosti, ale je také opatřen O-kroužkem, který zabraňuje vniknutí prachu nebo vlhkosti.

INSTALACE BATERIE

Kolimátor je napájen 3V lithiovou baterií 2032. Chcete-li baterii vložit nebo vyměnit, odšroubujte horní kryt bateriového prostoru a vložte baterii ("+" kladnou stranou nahoru.

ÚDRŽBA

Kolimátor, ačkoli je úžasně odolný, je přesný přístroj, který si zaslouží přiměřenou opatrnou péči.

- Při čištění čoček nejprve odfoukněte veškeré nečistoty a prach nebo použijte měkký kartáček na čočky. Otisky prstů a maziva lze setřít čistícím hadříkem na čočky nebo měkkým čistým bavlněným hadříkem navlhčeným v čisticí kapalině na čočky.
- Všechny pohyblivé části dalekohledu jsou trvale mazány. Nepokoušejte se je mazat.
- Na vnějším povrchu dalekohledu není nutná žádná údržba, kromě občasného otření nečistot nebo otisků prstů měkkým hadříkem.
- Kdykoli je to vhodné, používejte kryty objektivů.

SKLADOVÁNÍ

Vyvarujte se skladování přístroje na horkých místech, například v autě v horkých dnech. Vysoké teploty by mohly nepříznivě ovlivnit maziva a těsnicí materiály. Vhodnější je zavazadlový prostor vozidla, skříň nebo skříň na zbraň. Nikdy nenechávejte přístroj na místech, kde by do objektivu nebo okulárové čočky mohlo pronikat přímé sluneční světlo.

Mohlo by dojít k poškození v důsledku koncentrace slunečních paprsků (efekt hořícího skla).