

# NÁVOD K POUŽITÍ

## VZDUCHOVÝ REVOLVER




Obrázek je pouze ilustrativní


**POZOR!** Tato pistole není hračka. Nesprávné použití nebo nedbalé používání může způsobit vážné zranění nebo smrt. Při používání tohoto výrobku vždy používejte ochranné brýle. Před použitím si pečlivě přečtete a prostudujte pokyny. Je určeno pro dospělé osoby.

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:


1. Vždy zacházejte se svou zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy zbraň nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou, s kohoutem v přední poloze.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně a komory válce nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici, příslušnou pro ráži vaší zbraně ( doporučujeme střelivo firmy Sellier & Bellot ).
9. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
10. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
11. Před čistěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
12. Revolver a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
13. Nikdy neupravujte součástky revolveru. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.




Ve výchozím nastavení by měla být pojistka vždy v poloze -5- zajištěné.



Demontujte kryt rukojeti CO2



Vložte bombičku CO2 do prostoru k tomu určeném.



Otočte systém zámku ve směru hodinových ručiček aby jste aktivovali kapsli a namontujte kryt rukojeti.




Umístěte náboje do zásobníku.




Zatlačte a otočte doprava.




Broky příslušné velikosti vkládejte jeden po druhém.



Na jeden z broků přidejte pár kapek silikonového oleje.



Pomocí pravého palce zatlačte pojistku na otevřeno a levou rukou vysuňte válec.



Vložte do válce a zatlačte dokud se náboje neuvolní do válce.

**STŘELIVO:** Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit zbraň nebo způsobit zranění střelce.

**Nikdy nestřílejte „naprázdno“ ! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku!.**

## **POKYNY PRO ÚDRŽBU**

**ROZBORKA PRO ČISTĚNÍ:** 1. Zamířte do bezpečného prostoru !

2. Vyklopte válec.

3. Přesvědčte se, že v nábojových komorách nejsou náboje.

**ČISTĚNÍ REVOLVERU:** po každém použití - po každém navlhnutí - co nejdříve po střelbě - v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok - v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

**ČISTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÝCH KOMOR:** Po střelbě prostříkněte vývrt a nábojové komory vhodným čistícím přípravkem (např. WD 40, Konkor na zbraně apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štetinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

Pravidelná údržba je důležitá.

**ČISTĚNOSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ** Statní části revolveru čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čišění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

**KONZERVACE:** Vývrt, nábojové komory a všechny přístupné součásti po vyčistění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vytřete vývrt do sucha.