

MANUÁL REXIMEX

RP – RPA

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Nikdy nepoužívejte vzduchovku pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.
- Nikdy se nesnažte kartuši demontovat a to ani v případě, že manometr ukazuje nulu.
- Nikdy nestřílejte ze vzduchovky, když je bez vzduchu nebo když je kartuše vyjmutá.
- Nikdy na nikoho vzduchovkou nemiřte a nedovolte, aby někdo mířil na Vás.
- Vždy zacházejte se vzduchovkou jako by byla nabitá, i když víte, že není.
- Vzduchovku vždy noste tak, abyste měli pod kontrolou směr hlavně.
- Před střelbou ze vzduchovky si vždy buďte jistí svým cílem a tím, co je za ním.
- Nikdy nenechávejte nabitou vzduchovku bez dozoru.
- Při zacházení se vzduchovkou buďte vždy maximálně opatrní.
- K čištění všech nečistot uvnitř hlavně vždy používejte pouze suchý hadřík.
- Používejte pouze syntetický nebo minerální olej s vysokou viskozitou.
- Naučte se a dodržujte zákony ve Vaší lokalitě.

Vzduchovky REXIMEX PCP jsou speciálně navrženy pouze pro plnění suchým vzduchem.

Vzduchovka může být naplněna pomocí potápěčské láhve nebo vhodným kompresorem.

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNÝ PRACOVNÍ TLAK (SWP): 250 BAR

Vzduchovka nedisponuje mechanickými mířidly, je tedy nutný puškohled nebo kolimátor.

Před použitím vzduchovky si přečtěte a dodržujte základní bezpečnostní pravidla.

BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

POZOR:

Stejně jako všechna mechanická zařízení může bezpečnost vzduchovky selhat. I když je pojistka zapnutá, měli byste nadále zacházet se vzduchovkou bezpečným způsobem.

Bezpečnostní pojistka je umístěna přímo pod lučíkem spouště.

V pozici "S" (SAFE) je zbraň zajištěna, v pozici "F" (FIRE) je zbraň odjistěna a za určitých podmínek připravena ke střelbě.

A-Bezpečnostní pojistka v pozici "S" (SAFE)

Chcete-li zbraň zajistit, zatlačte bezpečnostní pojistku na levou stranu.

V této poloze nelze stisknout spoušť a střílet.

B-Bezpečnostní pojistka v pozici "F" (FIRE)

Chcete-li zbraň odjistit, zatlačte bezpečnostní pojistku na pravou stranu.

V této poloze lze stisknout spoušť a střílet.

VAROVÁNÍ! Vzduchovku držte zajištěnou v poloze "S" (SAFE), dokud nebudete připraveni střílet. Jakmile budete připraveni ke střelbě, odjistěte vzduchovku do polohy "F" (FIRE).

PLNĚNÍ VZDUCHOVÉ KARTUŠE

1. Před plněním kartuše se ujistěte, že je zbraň zajištěna (bezpečnostní pojistka v pozici "S"), v hlavní zbraně se nenachází žádné střelivo a zásobník je vyjmutý.

POZNÁMKA:

Pokud je tlak v kartuši "0" barů, pak bude nutné natáhnout vzduchovku, aby se uvolnil tlak kladívka na ventil. V opačném případě bude vzduch při plnění unikat hlavní a kartuši se nepovede natlakovat.

2. Před plněním kartuše proveďte všechna bezpečnostní opatření a používejte ochranu očí a uší.

3. Při plnění kartuše musí být tlak v kartuši monitorován z manometru ruční pumpy nebo tlakové láhve. Během plnění nesledujte manometr na kartuši, ale sledujte manometr na plnicím zařízení.

Sestavte plnicí zařízení s plnicím pinem, který je součástí balení. Nacvakněte rychlospojku na plnicí pin. Pokud během prvního plnění uslyšíte unikat vzduch, pohněte s plnicím pinem a zajistěte, aby těsnící O kroužky na něm byly vzduchotěsné. (Pokud únik přetrvává, mohou být těsnící O kroužky deformované)

Pokud je tlak vzduchu na vaší vzduchovce nižší než 30 barů, může docházet k úniku vzduchu, který brání pokračovat ve střelbě. To není problém, můžete znovu naplnit kartuši a pokračovat ve střelbě.

PŘEPLNĚNÍ

V případě přeplnění je ve vzduchovce umístěná průtržná membrána. Tato membrána se roztrhne, pokud tlak vzduchu ve vaší vzduchovce dosáhne nebezpečné úrovně, což zabrání jakémukoli potenciálnímu nebezpečí přetlaku. V případě protržení této membrány je v balení přibalena náhradní.

NABÍJENÍ VZDUCHOVKY

POZOR: Nikdy znovu nepoužívejte již použité střelivo.

Než vystřelíte ze vzduchovky, projděte si celý manuál.

POZOR: Seznamte se s nabíjecím mechanismem vaší vzduchovky pro bezpečnější použití.

Střelivo lze nabíjet buď jednotlivě nebo lze vkládat více střeliva pomocí rotačního zásobníku.

Se správně umístěným zásobníkem bude každé natáhnutí nabíjecí páky vkládat střelivo do komory.

NEPOKOUŠEJTE SE NATÁHNOUT NABÍJECÍ PÁKU, KDYŽ NENÍ ZÁSObNÍK NAPLNĚN!

Nenatahujte vzduchovku, pokud je v komoře nabitě střelivo. Naplní se tak více střeliva současně a může dojít k poškození vzduchovky.

Po natažení nabíjecí páky zůstává střelivo v komoře i po vyjmutí zásobníku.

PLNĚNÍ ZÁSObNÍKU

Ujistěte se, že je bezpečnostní pojistka v poloze "S" (SAFE) a zbraň je tedy zajištěna a namířena do bezpečného prostoru. Pokud je ve vzduchovce zásobník, vyjměte jej a začněte do něj nabíjet nebo vybíjet střelivo.

Přesuňte průhledný kryt přes záchytný bod a otočte jej ve směru šipek (ve směru hodinových ručiček) viz. *obrázek A*.

Umístěte prst pod zásobník, ať zakryje otvor a vložte diabolku. Pokud střela vyčnívá, jednoduše ji zatlačte dovnitř viz. *obrázek B*.

Otáčejte průhledným krytem proti směru hodinových ručiček a umístěte zbývající pelety do zásobníku viz *obrázek C*.

Pokud nabitý zásobník vypadá jako na obrázku D, je připraven k použití.



POZNÁMKA: Podle následujících pokynů nabijete vzduchovku a bude připravena ke střelbě. Ujistěte se, že je vzduchovka v poloze "S" (SAFE) a namířena do bezpečného prostoru.

- Chcete-li zásobník vložit do vzduchovky, zatáhněte za nabíjecí páku dozadu, dokud se nezastaví.

- Vložte zásobník krytem k pažbě z pravé strany a zatlačte jej dovnitř, dokud nezapadne na místo.

- Čára na zadní straně zásobníku by měla být zarovnaná s ryskou na nabíjecí štěrbině vzduchovky.

POKUD NENÍ ZÁSObNÍK UMÍSTĚNÝ SPRAVNE, HROZÍ JEHO POŠKOZENÍ.

- Zatáhněte za nabíjecí páku do její krajní zadní polohy.

- Poté zatlačte/uzavřete nabíjecí páku úplně dopředu, tak aby přiléhala ke vzduchovce podél hlavně.

- Po provedení těchto kroků a přečtení celého návodu, včetně bezpečnostních pokynů, je vzduchovka nabitá a připravena ke střelbě.

NEZAVÍREJTE NABÍJECÍ PÁKU, DOKUD NEBUDETE PŘIPRAVENI KE STŘELBĚ.

- Zamiřte na cíl, uvolněte bezpečnostní pojistku a připravte se ke střelbě.

- Jemně stiskněte spoušť a vzduchovka vystřelí.

- Chcete-li vzduchovku znovu nabít, zatáhněte za nabíjecí páku do její krajní zadní polohy a poté ji pohybem směrem dopředu uzavřete aby přiléhala ke vzduchovce podél hlavně. Tím dojde k přesunutí další střely ze zásobníku do komory a můžete vystřelit.

BEZPEČNÉ UVOLNĚNÍ BICÍHO MECHANISMU

Když skončíte se střelbou, vyjměte zásobník podle pokynů a vzduchovku uvolněte podle níže uvedených kroků:

1. Nasměrujte vzduchovku bezpečným směrem
2. Bezpečnostní pojistku přepněte do pozice "F" (FIRE)
3. Zatáhněte za nabíjecí páku do její úplné zadní polohy
4. Pevně držte nabíjecí páku v zadní poloze a stiskněte spoušť.
5. Spoušť stále držte a posuňte nabíjecí páku dopředu do zajištěné polohy.
6. Pusťte spoušť
7. Uložte zbraň do bezpečného prostoru

VAROVÁNÍ: VŽDY ZACHÁZEJTE SE VZDUCHOVKOU JAKO BY BYLA NABITÁ I KDYŽ VÍTE, ŽE NENÍ!

ZASEKNUTÉ STŘELIVO

Zaseknuté střelivo je obvykle způsobena střelbou ze vzduchovky, když je tlak vzduchu příliš nízký. Prosím, nepoužívejte vzduchovou pistoli pod tlakem vzduchu 100 barů (1500 PSI).

POZOR: Nikdy se nesnažte dívat skrz hlaveň, abyste zjistili, zda je v ni zaseknutá munice. Ujistěte se, že je vzduchovka v poloze „SAFE“ a míří do BEZPEČNÉHO SMĚRU.

- Zatáhněte za nabíjecí páku zpět k zadní části.
- Do hlavně zasuňte čistící tyč správné velikosti, počínaje ústím (hlaveň může být poškozena, pokud nemá čistící tyč správnou velikost)

POZNÁMKA: Nabíjecí páka je v úplné zadní poloze, aby se zaseknuté střelivo uvolnilo, dostalo ven z hlavně při čistění.

- Tlačte zaseknuté střelivo směrem ke konci závěru hlavně, dokud není diabolka vytažena z komory.
- Pracujte opatrně, abyste nepoškodili těsnicí O-kroužek komory.
- Odstraňte a zlikvidujte střelivo.
- Toto střelivo znovu nepoužívejte.

Pokud se vám nedaří odstranit zaseknuté střelivo podle výše uvedených pokynů, neprovádějte žádné další kroky a obraťte se na technický servis.

NASTAVENÍ SPOUŠTĚ

Citlivost spouště lze nastavit pomocí imbusového klíče, vedle spouště, jak je znázorněno na obrázku.



ODJÍMATELNÁ PAŽBA

Pažbu lze jednoduše nasadit a sundat, jak se znázorněno na obrázku.



VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE ZBRAŇ SVÉPOMOCI JAKKOLI MĚNIT JINAK, NEŽ

JE UVEDENO V TOMTO MANUÁLU ZBRANĚ. MŮŽETE UČINIT VZDUCHOVKU NEBEZPEČNOU A ZPŮSOBIT VÁŽNĚ ZRANĚNÍ NEBO SMRT A ZRUŠIT ZÁRUKU.

VAROVÁNÍ! NEPOKOUŠEJTE SE VZDUCHOVKU OPRAVOVAT ANI ROZMONTOVAT POKUD JE KARTUŠE POD TLAKEM. DÍLY MOHOU ZE

VZDUCHOVKY NEBEZPEČNOU RYCHLOSTÍ VYSTŘELOVAT VEN!

Vzduchovku pravidelně kontrolujte. Pokud se vám bude zdát něco jiného, jako je kratší nebo slabší puls spouště, může to znamenat opotřebované nebo zlomené díly, před opětovným použitím vzduchovky zavolejte zákaznický servis.

Po určité době bude nutné vyměnit o-kroužky na plnicím pinu. Opotřebení těsnících o-kroužků poznáte jednoduše – bude kolem plnicího pinu unikat vzduch.

VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte tuk nebo olej ve spreji na pohyblivé části uvnitř pistole.

Skladujte zbraň na suchém a tmavém místě. Udržujte tlak mezi 50-200 bar.

Nepřibližujte se k prostorům s vysokou vlhkostí, protože ocelové části mohou zkorodovat. Chraňte před přímým slunečním světlem, protože to zkracuje životnost o-kroužků.