


OPERATING MANUAL

CP300




SNOWPEAK®

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zasáhnout, i když je vzduchovka vybitá.
3. Ústí hlavně musí vždy směřovat do bezpečného prostoru.
4. Při manipulaci se zbraní vždy dbejte zvýšené opatrnosti.
5. Před odložením zbraně se přesvědčte, že není nabitá.
6. Zbraň musí být přechovávána nenabitá.
7. Nikdy nenechávejte nataženou a nabitou zbraň bez dozoru.
8. Vždy používejte jen továrně vyráběné střelivo ve správné ráži.
9. Před střelbou se ujistěte, že je vývrt hlavně čistý a bez překážek.
10. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemáte zaměřeno na cíl a nejste připraveni střílet.
11. Před stisknutím spouště si ještě jednou zkontrolujte váš cíl a hlavně prostor za ním. Projektil může letět za váš cíl i několik desítek metrů.
12. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
13. Před čištěním, skladováním, přepravou nebo jinou manipulací se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
14. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
15. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.
16. Před a během manipulace se zbraní nepožívejte alkoholické nápoje ani jiné omamné látky.

Části zbraně



A. Muška


B. Hledí

C. Šroub bombičky


D. Pojistka

E. Pojistka zásobníku


Plnění zásobníku



Krok 1. Zatlačte palcem na pojistku zásobník směrem od sebe pro uvolnění zásobníku.



Krok 2. Vložte střelivo a poté zatlačte tak, jak vidíte na obrázku.



Krok 3. Vložte zásobník zpět do otvoru. Pojistka se automaticky posune zpět.

Vložení bombičky



Krok 1. Odšroubujte šroub bombičky proti směru hodinových ručiček.




Krok 2. Vložte bombičku ve směru šipky.



Krok 3. Utáhněte šroub bombičky ve směru hodinových ručiček dokud nevyskočí indikátor tlaku "označení B".

Vyjmutí bombičky



Krok 1. Zatlačte indikátor pro vypuštění zbytku CO2 plynu dokud "nezapadne" zpátky (nevidíte červené označení).



Krok 2. Odšroubujte šroub.



Krok 3. Vyjměte bombičku.



Krok 4. Utáhněte šroub.

SAFETY



Obr.

Obrázek č.1 - ZBRAŇ O A



Obr. 2

Obrázek č. - ZBRAŇ ZA A

SNOWPEAK[®]

CP300

SINCE 1976