

1 BROUŠENÍ

Umístěte nůž do karbidové ostřicí drážky na patě čepele. Protáhněte nůž středním tlakem.

RADA VÝROBCE

Posunutím červeného tlačítka doleva aktivujete odevzu otáčení. To umožňuje konvexnímu karbidovému mechanismu sledovat křivku ostří a zvýšit úběr materiálu pro těžké ostření. Posunutím červeného tlačítka doprava uzamknete odevzu otáčení, tím se sníží úběr materiálu a je vhodnější pro lehčí ostření.

2 PILOVÁNÍ

Přejděte na keramický brousek. Dále ostupujte dle stejných instrukcí jako v kroku 1.

RADA VÝROBCE

K přeastřování používejte pouze keramický brousek.

3 NÁŘADÍ/HÁČKY

Plochou diamantovou destičku lze použít k ostření ručních nástrojů, háček na ryby a také pro broušení nožů, které vyžadují větší úběr materiálu.

RADA VÝROBCE

- Zoubkované ostří může být nabroušeno pomocí keramického brousku – položte plochou stranu zoubků na stranu brusného slotu a za použití velice jemného tlaku protáhněte čepel skrze slot. Zoubky mohou také být dopilované položením jednotlivých zoubků na keramickou ocílku a za následného použití krátkých tahů nahoru a dolů jim můžete navrátit jejich původní ostrost.

FUNKCE

- 1 Konvexní karbid
- 2 Keramický brousek
- 3 Diamantová destička + drážka na ostření háčků
- 4 Zámek odevzu otáčení
- 5 Otvor pro klíčenku

