

# NÁVOD K POUŽITÍ REFLEXNÍ KUŠE

## **UPOZORNĚNÍ!!**


**Z kuše se NIKDY nesmí střílet naprázdno bez šípu!  
Mohlo by dojít ke zranění a také k poškození kuše nebo prasknutí tětiny.**



### **1) SESTAVENÍ KUŠE**


Lučičtě vložte do otvoru v přední části pažby. Zde také patří vymezovací podložky, které jsou obsahem balení.

Na obrázku vpravo vidíte jejich rozmístění. Pořadí je tedy gumová podložka - lučičtě - gumová podložka - kovová podložka (do důlku se pak zajistí šroub).



Pomocí imbus klíče utáhněte pevně zajišťovací šroub.

*Pozn.: Šroub musí být utažen pevně, ale ne tzv. "na krev".*



S pomocí další osoby nasadte tětinu.

Nejčastější postup natažení tětiny znázorňuje obrázek.

Jedna osoba si stoupne na nášlap a oběma rukama směrem nahoru stáhne lučičtě tak, aby druhá osoba mohla nasadit na koncovky tětiny.



## 2. NATAŽENÍ KUŠE

Stoupněte si nohou do nášlapu a oběma rukama natáhněte tětivu až do fáze, kdy dojde k jejímu zacvaknutí ve spoušťovém mechanismu.

Poté kuši zajistěte.

**SAFE - zajištěno**

**FIRE - odjištěno**



## 3. NABÍJENÍ

Šíp vložte do drážky viz obrázek. Musíte se vždy ujistit, že je šíp založen úplně v zadní poloze ve spoušťovém mechanismu.



## 4. STŘELBA

Po odjištění pojistky je kuše připravena ke střelbě

**SAFE - zajištěno**

**FIRE - odjištěno**

## UPOZORNĚNÍ!!

**Z kuše se NIKDY nesmí střílet naprázdno bez šípu!  
Mohlo by dojít ke zranění a také k poškození kuše nebo prasknutí tětivy.**